

Guide d'installation Lattö

Ce guide d'installation s'applique à la collection de bois Lattö. Les parements de bois Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur.

Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits à la réception de la marchandise. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose. Le consommateur est responsable de s'assurer que le produit est conçu pour l'utilisation désirée.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

Étape 1 – Calcul de la superficie

Pour connaître le nombre de pieds carrés requis, multiplier la hauteur par la largeur du mur. Déduire de ce total les pieds carrés de toutes ouvertures se trouvant sur le mur en question. Prévoir une perte de coupe de 3 à 5% selon la complexité du projet. Prendre note qu'un 5% d'imperfections acceptables du parement ne sont pas inclus dans la perte de coupe qui précède. Le détaillant peut vous aider à effectuer ce calcul lors de l'achat.

Étape 2 – Outils nécessaires

En préparation de l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie à onglet
- Cloueuse de finition
- Outil oscillateur (Rotozip)
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Lunettes de protection
- Tubes de colle Sika Bond ou PL
- Équerre
- Clous 1 ½" de calibre 18
- Crayon

Étape 3 – Produits d'adhésion

Pour coller le parement de bois, l'adhésif recommandé est la colle Sika Bond ou PL. Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose.

Étape 4 – Préparation de la surface

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l'on attribue aux parements de bois sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc. Égaliser la surface d'installation en rectifiant les dénivellations.

Important : noter que le parement de bois ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il est donc essentiel de s'assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant de commencer la pose.

Étape 5 - Installation des parements de bois

Important : les parements doivent être entreposés dans la pièce où se fera l'installation au moins 72 heures avant la pose. Cette période permet au bois de s'acclimater aux conditions ambiantes.

1. Ouvrir toutes les boîtes et sortir les planches. S'assurer de choisir les planches selon la variation de couleur et texture (nœuds et teintés) pour créer l'effet désiré. La sélection de l'emplacement de chaque planche assure l'agencement représentatif du résultat final. Si des planches sont endommagées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.
 2. Si nécessaire, enlever les plaques des prises électriques et des interrupteurs. Enlever les moulures dans le cas d'une installation directement au sol.
 3. Mesurer la planche selon la hauteur du mur où celle-ci sera installée. Faire un trait de crayon de plomb avec l'équerre et découper la planche à l'aide de la scie à onglet.
 4. Si nécessaire, appliquer de la teinture sur les coupes apparentes.
 5. À l'endos de la planche, étendre 2 lignes de colle. Avec le marteau pneumatique de finition, fixer les clous à chaque 6 pouces dans le côté mâle. Si vous utilisez un marteau, il est important d'enfoncer les têtes de clou.
 6. Vérifier chaque rangée avec le niveau et rectifier si nécessaire.
 7. Installer la prochaine planche en répétant les étapes de 3 à 6.
- Ne jamais frapper directement la planche avec un marteau. Utiliser une retaille de bois pour éviter d'abîmer le revêtement mural.
 - À la fin de l'installation, mesurer la planche et la couper dans le sens de la longueur à l'aide d'un banc de scie et clouer la planche.

Étape 6 – Dans le cas d'une prise électrique ou d'un interrupteur

- Mesurer la planche selon la hauteur du mur où celle-ci sera installée. Faire un trait de crayon de plomb et découper la planche à l'aide de la scie à onglet
- Mesurer l'espace requis pour le dégagement de la prise et transférer les mesures sur la planche. Couper l'espace requis avec l'outil oscillateur.
- Installer la planche selon les directives de l'étape 4

Note : Il est possible de se procurer un dispositif d'extension de 5/8" pour souffler les boîtes électriques.

Garantie

Les produits d'Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment de même que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du fabricant. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.



La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.