

## Guide d'installation des Panneaux Muraux

---

Ce guide d'installation s'applique aux Panneaux Muraux. Les Panneaux Muraux Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur.

Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits à la réception de la marchandise. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose. Le consommateur est responsable de s'assurer que le produit est conçu pour l'utilisation désirée.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.



**1** Sélectionner l'emplacement du premier panneau et tracer une ligne au niveau.



**2** Placer le gabarit et marquer l'emplacement des vis.



**3** Percer les trous avec un foret de ¼.



**4** Insérer les chevilles dans les trous.



**5** Hammer the anchor into the wall to make it flush



**6** Fixer les vis et laisser ½ pouce de la vis apparent.



**7** Placer le gabarit et vérifier le niveau de ce dernier.



**8** Serrer les vis juste assez afin que le gabarit soit appuyé sur le mur et qu'il puisse glisser facilement.



**9** Pousser le gabarit vers le haut et l'enlever.



**10** Placer le premier panneau mural.



**11** Placer le gabarit au-dessus du panneau mural et marquer la position des vis.



**12** Percer les trous avec un foret de ¼", placer les chevilles, fixer les vis. Se référer à l'étape #8.



**13** Enlever le gabarit et installer le second panneau mural.



**14** Appuyer le gabarit fermement contre le panneau mural et marquer la position des vis. (Voir l'étape #2)



**15** Répéter l'étape #12.



**16** Enlever le gabarit



**17** Installer le panneau mural.



**18** Répéter les étapes

