Guide d'installation de LamStone translucide
(Installation intérieure seulement)

Notes importantes

Les produits LamStone d'Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur. **Important : Ce produit contient de la fibre de verre**. Ne pas installer la LamStone derrière ou collé sur un foyer au bois ou un foyer qui développe de la chaleur. En cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle.
Attention : Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Faire les coupes à l'extérieur ou dans un endroit aéré et ventilé.
Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits à la réception de la marchandise. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre Service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

Étape 1 – Outils nécessaires

Avant de commencer l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

- Scie avec lame abrasive
- Séchoir
- Niveau
- Chiffons ou rouleaux à pâtes
- Chaudière
- Éponge
- Cordeau traceur
- 3M Super 77 spray
- Ruban à mesurer
- Masque de protection
- Lunettes de protection

Étape 2 – Produit adhésif

L'adhésif recommandé est l'adhésif en aérosol 3M Super 77. Veuillez vous référer à 3M pour la fiche technique. Avant d'utiliser tout autre produit adhésif, veuillez vous référer à la fiche technique du fabricant avant de procéder à l'installation

Étape 3 – Préparation de la surface

Une préparation minutieuse est une étape essentielle au succès du résultat final. La plupart des problèmes attribués aux Lamstones sont, en fait, causés par une mauvaise préparation de la surface qui doit être poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de cire, de suie, de moisissure, de poudre, de flocons, etc.
Suivre les étapes de préparations suivantes :

Pour l'installation sur un mur rigide (panneau de béton léger ou gypse)
Se référer au Code national du bâtiment ou à toute autre règlementation en vigueur.

Pour toute autre surface, se référer au fabricant afin de connaitre la préparation nécessaire.

Étape 4 – Installation

Il est impératif d'ouvrir toutes les boîtes, sortir les feuilles, les disposer au sol pour créer l'effet désiré. Prendre le temps de bien choisir l'agencement. Enlever la poussière derrière la LamStone.

Pour une application de rétroéclairage

1. Collez le Lamstone translucide avec 3M Super 77 sur un panneau blanc en acrylique. Un double collage est nécessaire.
2. Les bandes LED doivent être à la même distance que la profondeur du cadre. Par exemple, si la profondeur du cadre est de 4 pouces, la distance entre chaque bande sera de 4 pouces.
3. Appliquez suffisamment de pression sur la feuille pour la faire adhérer fermement au mur et assurer un contact parfait entre la feuille et le mur. Il ne doit pas rester air entre le mur et le produit.
4. Laissez sécher.
5. **Important :** Prenez les mesures nécessaires pour éviter d'étaler l'adhésif sur les feuilles. **Ne pas utiliser de nettoyant à base acide.**

Pour une application standard

1. Avec une ligne de craie, tracez votre design sur le mur. Si des joints sont nécessaires entre les feuilles, définissez l'espacement à cette étape.
2. Vous devez démarrer l'installation par le centre **et non par** les côtés, en bas ou en haut.
6. L'installation de Lamstone nécessite un double collage, c'est-à-dire que l'adhésif doit être appliqué sur le mur **et** sur la feuille. Appliquez suffisamment de pression sur la feuille pour la faire adhérer fermement. S'assurer un contact complet entre la feuille et le mur. Il ne doit pas y avoir d'air entre le mur et le produit. Si il y a de l'air, **l'air emprisonné peut prendre de l'expansion, ce qui causera des bulle à la surface et pourrait faire décoller le produit**. Si nécessaire, utilisez des chiffons ou un rouleau à pâtes.
3. Laissez sécher.
7. **Important :** Prenez les mesures nécessaires pour éviter d'étaler l'adhésif sur les feuilles. . **Ne pas utiliser de nettoyant à base acide.**

Garantie

Les produits d'Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment ainsi que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :
- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.