Guide d'installation des feuilles LamStone

(Installation Intérieure seulement)

La vidéo est disponible sur le site www.impexstones.com/installation

Attention : Pour un environnement humide tel qu'une douche, se référer au guide d'installation approprié et/ou au fabricant du produit d'étanchéité de ce dernier afin de connaitre le produit d'adhésion recommandé.

Notes importantes :

Les produits LamStone d'Impex Stone s'installent à l'intérieur en respectant les normes du Code national du bâtiment et de toute autre réglementation en vigueur.

Important : Ce produit contient de la fibre de verre. Ne pas installer la LamStone derrière ou collée sur un foyer au bois ni sur un foyer qui développe de la chaleur. En cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre service à la clientèle.

Attention : Toujours porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Faire les coupes à l'extérieur ou dans un endroit aéré et ventilé.

Avant de procéder à la pose du produit, l'installateur et le propriétaire doivent s'assurer que le mur respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L'installateur et l'acheteur ont la responsabilité d'inspecter les produits à la réception de la marchandise. Si l'installateur doute de la sélection des produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu'il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni éliminer l'imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme ayant été accepté par l'installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la pose.

Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s'informer auprès de notre service à la clientèle. Étant donné qu'Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d'application ou sur l'habileté de l'installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n'est offerte.

Étape 1 – Outils nécessaires

En préparation de l'installation, s'assurer d'avoir les outils suivants :

Scie avec lame abrasive	Chaudière	Truelle droite et truelle en V de 3/16
Séchoir	Éponge	Ruban à mesurer
Niveau	Cordeau traceur	Masque
Lunettes de protection	Ruban à masquer	Guenille ou rouleau à peinture

Étape 2 – Produits d'adhésion et mortier

Le produit d'adhésion recommandé est la colle DuraPro AC0055. Se référer à la fiche technique du fabricant.
Un contenant de 3.78 L couvrira environ 70 pieds carrés en double-encollage.

La température idéale pour la pose est de 20 degrés, et la température recommandée se situe entre 10 et 30 degrés.
Pour l'utilisation de tout autre produit d'adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose

Étape 3 – Préparation de la surface

La plupart des problèmes que l'on attribue à l'installation de la LamStone sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. La surface doit être poreuse, propre, solide, exempte de poussière, de saleté, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de poudre, ou d'écaillage, etc.
Suivre les étapes de préparation suivantes :

Passer un linge sec derrière de la feuille pour enlever tout résidu de poussière.
Ce produit s'installe sur un mur rigide (panneau de ciment, gypse ou contre-plaqué)

Étape 4 – Installation de la LamStone

1. Il est impératif de sortir les feuilles et de les disposer au sol pour créer l'effet désiré. Prendre le temps de bien choisir l'agencement. Enlever la poussière derrière la LamStone avec un linge sec.
2. À l'aide d'un cordeau traceur, tracer le design au mur. Si des joints sont prévus entre les feuilles, définir l'espace désiré à cette étape.
3. L'installation doit débuter au centre du mur et non par les côtés, le haut ou le bas.
4. Appliquer du ruban à masquer pour peinture tout autour des feuilles pour protéger contre les débordements d'adhésif.

Important : Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de répandre la colle/coulis/mortier sur les feuilles. Ces produits peuvent tacher les feuilles. Si ces produits se retrouvent sur la feuille, essuyer les avec un linge humide. **Ne pas utiliser de produit nettoyant à base d'acide.**

5. La pose de la LamStone requiert un double encollage, c'est-à-dire que la colle doit être appliquée sur le mur et sur la feuille. Utiliser une truelle en V de 3/16 pour appliquer la colle horizontalement sur le mur et une truelle droite sur la feuille. **Attendre 10 minutes avant d'appliquer la feuille au mur.**
6. Appliquer une pression suffisante et uniforme pour que la feuille adhère fermement. S'assurer d'un contact complet entre la feuille et le mur. **Il ne doit pas y avoir d'air entre le mur et le produit.** L'air emprisonné peut prendre de l'expansion, ce qui causera des bulles à la surface et pourrait faire décoller le produit. Au besoin, utiliser une guenille ou un rouleau à peinture pour faire sortir l'air.
7. Laisser sécher.
8. **Joint** : Pour un meilleur jointement entre les feuilles, vous pouvez passer un papier sablé à grain fin sur le bord des feuilles.
   Si vous le désirez, vous pouvez utiliser un coulis à céramique pour faire un joint entre les feuilles. Il est conseillé d'appliquer du ruban à masquer tout autour de la feuille pour protéger contre les débordements.
9. Temps de durcissement : 7 jours

Important : Si l'installation est sur un foyer, il faut attendre 10 jours avant de pouvoir allumer le foyer.

Il est recommandé de sceller les feuilles pour ajouter une protection contre les égratignures et les dégâts potentiels.

Garantie

Les produits d'Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d'achat (preuve requise) lorsqu'ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment de même que les directives d'installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants:

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, de la peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou par un frottement.
- Des taches, de l’oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.

La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d'Impex Stone Inc. (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.